


## Notice mini plateforme pêche Bass Boat 3m20 ou 4m



**Livrée avec :**

- Moquette (choix de la couleur noire, grise ou verte)
- 4 vis 8X70 mm
- 4 rondelles
- 4 écrous
- Poids : 1,3 kg

### Etape 1 :



- A. Etaler la moquette, face extérieure (qui sera visible) sur un sol propre et plat.
- B. Etaler de la colle de type néoprène sur la surface rugueuse de la plateforme. (colle non fournie)

### Etape 2 :



- A. Poser la face encollée sur la moquette et faire adhérer en appuyant fortement (ne pas hésiter à marcher dessus)
- B. Découper la moquette puis découper le reste de la moquette en laissant 12 cm de rabat en plus
- C. Rabattre les côtés de la moquette contre la plateforme et agraffer (ou coller) les rabats.

### Etape 3 :



Option Plaque de démontage rapide pour moteur électrique montage avant non fournie.

**Etape 4 :** Fixer la plateforme à la barque à l'aide des boulons fournis. (Voir Schéma)



A. Centrer la plateforme sur l'avant de la barque. Attention : la plateforme peut parfois déborder du plat-bord du bateau.



B. Percer le plat-bord du bateau par-dessous avec un foret de diamètre 8. Assembler la plateforme avec la visserie fournie.  
Attention: Ne pas serrer trop fort pour éviter de déformer la structure de la coque (écrasement du polyéthylène).



Option : Plaque de démontage rapide pour moteur électrique montage avant non fournie.

**Voilà votre plateforme est prête à recevoir le moteur avant !**