


Notice de montage : Sélecteur de vitesses

Outilsillage : Tournevis Cruciforme



Outils nécessaire :

- 1 tournevis cruciforme.
- Sélecteur de Vitesses.

Changement du sélecteur :

Etape 1 :



1. Dévisser les vis situés sous le capot en haut du moteur.
2. Désolidariser les 2 parties

Etape 2 :



1. Séparer la poignée des gaz du sélecteur de vitesses
2. Dévisser le petit vis de maintien*

Etape 3 :



1. Superposer votre sélecteur neuf sur l'ancien afin de remettre les cosses sur les bonnes couleurs.

Etape 4 :



1. Connecter la poignée des gaz avec le nouveau sélecteur
2. Placer le nouveau sélecteur a sa place
3. Revisser le petit vis de maintien
4. Fermer le capot.