

NOTICE D'UTILISATION POUR BATTERIE MARINE A DÉCHARGE LENTE

Vous venez d'acquérir une batterie marine à décharge lente spécialement conçue pour les engins électriques 12 Volts.

Cette batterie dite « *de traction* » a une autonomie beaucoup plus importante qu'une batterie ordinaire.

Mise en service :

1 - Retirer et jeter les petits bouchons situés de part et d'autres de la batterie.
(Ils sont utiles uniquement pour l'expédition de la marchandise)

2 - Mettez en charge votre batterie :

Branchez le fil rouge sur la borne positive (gros diamètre) de la batterie

Puis le fil noir sur la borne négative de la batterie

Celles-ci sont repérables par les symboles (+) et (-) affichés à coté de la borne.

Prenez le réflexe de toujours recharger votre batterie après utilisation.

Il est indispensable d'utiliser un chargeur à disjoncteur pour ne pas endommager la batterie en cas de surcharge.

[TYPE DE CHARGEUR : 12 V de 5 à 10 AH. \(en vente chez DELTA NAUTIC\).](#)

ATTENTION si vous utilisez un chargeur trop faible en ampérage sans protection contre la surcharge (disjoncteur), votre batterie perdra de l'autonomie dans le temps. Ce dysfonctionnement ne sera pas couvert par la garantie.

IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE FUMER A COTE DE LA BATTERIE

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Il est obligatoire de conserver la batterie à l'abri du gel.

Utilisée dans de bonnes conditions cette batterie vous donnera entière satisfaction pendant des années.

[Les Batteries Delta Nautic](#)