

Notice de remplissage poids de pêche



Remplissage au sable

Remplir et reboucher. Ce matériau n'est pas optimum car l'air qui reste dans le poids diminue la charge de celui-ci étant immergé.

Remplissage au gravier

Remplir et reboucher en charge maxi, celui-ci fait environ 7,5kg.
En cas de fort courant, prévoir deux poids de pêche à suivre
(espacés sur le cordage de 70cm)