


Comment ponter des batteries marines à décharge lente ?


Montage en série

= Augmente la tension (exemple pour un moteur de 24V)



Montage en parallèle

= Augmente l'intensité c'est à dire l'autonomie (pour avoir 110Ah avec deux batteries 55Ah)



Montage en série et parallèle

= Augmente la tension et l'ampérage / autonomie (pour avoir 110Ah avec deux batteries 55Ah)

